

種 対

HBL-4116G-200

HBL-10116G-200HBL-4116G-SLG-200|HBL-10116G-SLG-200

このたびは東芝オートリーラー内蔵バンクライトをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。 お求めの器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。 この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図がちがっている場合があります。

・素人工事は法律で禁じられております。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損傷を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくため に、重要な内容を記載しています。

■工事店様へ

施工上のご注意 ●工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- ●器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従ってください。 取り付けに不備があると器具落下、感電、火災の原因となります。
- ●電源線接続の際は、本取扱説明書の「器具の取り付けかた」に従っ てください。接続が不完全な場合は発熱、火災の原因となります。 特に、誤配線にはご注意ください。
- ●安定器の二次側を器具に接続しない状態で電源を印加しますと2 k ~6kの高圧パルス電圧が発生し、電源切断面で放電がおこり電線 が焼損する原因となります。
- ●施工時において絶縁体にナイフ等のキズが付いた状態で通電されま <u>すと、</u>2~6kの高圧パルス電圧で絶縁破壊が生じ電線が焼損する 原因となります。
- ●器具を改造したり、ワイヤーの長さの改造、その他部品を変更 して使用することは絶対におやめください。器具落下、感電、 火災の原因となります。



●アース工事は電気設備の技術基準に従い確実に行ってください。 アースが不完全な場合は、感電の原因となります。(第三種接地 丁事)



●この器具は、屋内専用ですので、風が吹く場合には使用できませ <u>ん。</u>そのまま使用しますと落下の原因となります。

- ●この器具は、<u>腐食性ガス雰囲気場所</u>には使用しないでください。 そのまま使用しますと、変質、変色、絶縁不良、器具の落下の原 因となります。
- ●この器具は、<u>振動の激しい場所</u>には使用しないでください。その まま施工されますと、器具落下の原因となります。
- ●表示された電源電圧(定格電圧±6%)以外の電圧で使用しない でください。間違って使用しますと器具落下、モーター焼損、火 災の原因となります。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う危険が想定される場合および物的損害の想定される内容を示します。

- ●器具(安定器、ランプ)の定格電圧と電源電圧(定格±6%): <u>使用地域の周波数</u>は、器具の取り付けの際に必ず確認ください。 間違って使用しますと、ランプ、安定器などの短寿命火災の原因 となります。
- ●周囲温度は、 5°~35°以外では使用しないでください。火災 の原因となります。
- ●<u>この器具は屋内用です。</u>屋外で間違えて使用しますと、湿気、 水気の侵入により、絶縁不良、感電などの原因となります。



●この器具(モーター)の連続昇降動作は30分までです。再動 作には10分程度時間をおいてください。間違って使用されま すと焼損、火災の原因となります。



●安定器一次、二次の配線と通信ケーブル等は近接しないように 施工ください。電波障害等が生じる原因となります。



取り付け


●お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

使用上のご注意

■お客様へ

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- ●ランプ交換やお手入れの際は必ずランプ電源を切ってください。感電、 装置の焼損、火災などの原因となります。
- ●ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。 雷源を入 れたままランプ交換を行うと、ランプ始動のためソケットには、2k ~6kの高電圧パルスが発生しており、この高電圧パルスの電撃によ り墜落事故、感電の原因となります。
- ●ランプ交換の際は、必ず本体表示並びに取扱説明書通りの種類・ワット (W) 数の<u>適合ランプをご使用ください。</u>適合ランプ以外をご使用の場 合は、過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。





- ●サブライト器具は、下面枠(透明強化ガラス)を取り外したまま使用 しないでください。取り外したまま使用しますと、万一ランプが破損 した場合、やけど、火災の原因となります。
- ●ワイヤーがねじれたまま、もつれたままの昇降や器具がゆれ、回転し している時は使用しないでください。ワイヤーの強度が低下し器具が 器具が落下する原因となります。



●サブライト器具は、万一、下面枠の透明強化ガラスが破損した 場合は使用を注意し、正常な器具に交換するか下面枠(透明強 化ガラス)を交換してください。そのまま使用しますと、万一 ランプが破損した場合、やけど、火災の原因となります。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う危険が想定される場合および物的損害の想定される内容を示します。

プの落下の感電の原因となります。

●点灯中及び消灯直後は<u>ランプ及び器具が高温となっ</u> ておりますので、手を触れないでください。 やけど の原因となります。



- ●器具を掃除する際は乾いた布か、水に浸した布をよく絞って拭いて ください
- ●金属部分をクレンザーやたわしで磨かないでください傷つけたり、 腐食の原因となります。
- ●器具を洗剤・薬品などで拭いたり殺虫剤をかけないでください。器 具の破損、落下、感電等の原因となります。
- ●この器具(モーター)の連続昇降動作は30分までです。再始動に は、10分程度時間をおいてください。間違って使用されると焼損、 火災の原因となります。



- ●この器具の平均的な寿命の目安は、使用条件、環境 により異なりますが約10年です。 (定期的に工事 店等の専門家による点検を実施してください。)
- ●ランプを掃除する際はランプを器具から外して乾いた布で拭いてく ださい。



●無負荷状態およびランプ不点の状態での放置はおやめください。電 波障害などが生じる原因となります。



●落雷等の瞬時停電などの際はパルス自動停止機能が復帰しないこと があります。その際は一旦、電源を再投入してください。

対用 HBL-4116GK-SLG-200 スJ-102 250W~400W (定電力形・調光用 2	定器(別売)	チャンネル収納可能安定器	適合ランプ(別売)	専用チャンネル (別売)	本 体	合せ形名	組合		
2		水銀灯1灯用 200W~400W		71-102	HBL-4216GK-SLG-200	HBL-4216GK-SLG-200			灯
対用 HBL-4216GK-SLG-200 HBL-4216GK-SLG-200 ZJ-202 250W~400W メタルハライドランプ用 20 3 HBL-4316GK-SLG-200 HBL-4316GK-200 Aオルックス、ネオカラー用 (ネオルックス、ネオカラー用 (ネオルックス用2 を定器は200V用した)で (ネオルックス、ネオカラー用 (ネオルックス・ス・スカーラー用 (ネオルックス・ス・スカーラー用 (ネオルックス・ス・スカーラー用 (ネオルックス・ス・スカーラー用 (ネオルックス・ス・スカーラー用 (ネオルックス・ス・スカーラー用 (ネオルックス・ス・スカーラー用 (ネオルックス・ス・スカーラー用 (ネオルックス・ス・スカーラー用 (ネオルックス・スカーラー用 (ネオルックス・ス・スカーラー用 (ネオルックス・ス・スカーラー用 (ネオルックス・ス・スカーラー (ネオルックス・スカーラー用 (ネオルックス・ス・スカーラー用 (ネオルックス・ス・スカーラー用 (ネオルックス・ス・スカーラー用 (ネオルックス・ス・スカーラー (ネオルックス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・	を除く)	(定電力形・調光用を除	2 5 0W~4 0 0W	23 102					
HBL-4216GK-SLG-200	0 W	水銀灯2灯用 200W~400W	メタルハライドランプ(L – J / BU – P)	71 202			2 1 6 G K - 2 0 0	HBL-421	
対用 HBL-4316GK-8LG-200 ZJ-302 250W~400W (ネオルックス用2 4 HBL-4416GK-200 THBL-4416GK-8LG-200 THBL-10116GK-200 BHF250W·500W 陽光ランプ用 250W·40 1 HBL-10116GK-SLG-200 THBL-10216GK-SLG-200 THBL-10216GK-200 THBL-10216GK-200 THBL-10216GK-SLG-200 THBL-10316GK-200 THBL-10316GK-200	$0 \text{ W} \sim 4 \ 0 \ 0 \text{ W}$	メタルハライドランプ用 200W	250W~400W	21-202			216GK-SLG-200	HBL-421	
用 HBL-4316GK-5LG-200 (ネオルツク入用2 4 HBL-4416GK-200 HBL-4416GK-SLG-200 エJ-402 ボ銀ランプ BHF250W・500W 陽光ランプ用 250W・40 1 HBL-10116GK-200 HBL-10216GK-SLG-200 エJ-103 ア00W・1000W 水銀対用 700W・1000W 2 HBL-10216GK-200 HBL-10316GK-200 HBL-10316GK-200 HBL-10316GK-200 3 HBL-10316GK-200 HBL-10316GK-200 HBL-10316GK-200 ABL-10316GK-200	$1\ 1\ 0\ W\!\sim\!4\ 0\ 0\ W$	ネオルックス、ネオカラー用 11	高圧ナトリウムランプ	77 000	HBL-4316GK-200	316GK-200	HBL-431	3	
対	50W, 400W	(ネオルックス用250	250W~400W	23-302		HBL-431	角		
用 HBL-4416GK-5LG-200		100V用を除く)	チョークレス水銀ランプ			416GK-200	HBL-441	灯	
対用 HBL-10116GK-SLG-200 ZJ-103 700W・1000W 水銀灯用 700W・10 2	0 W	陽光ランプ用 250W・400W	BHF250W·500W	ZJ-402		4 1 6 G K – S L G – 2 0 0	HBL-441		
2	できません。	安定器は200V用しかご使用でき	水銀ランプ	77.100		HBL-101	1		
灯 HBL-10216GK-SLG-200 HBL-10216GK-SLG-200	0 0 W	水銀灯用 700W・1000	700W·1000W	ZJ-103		0 1 1 6 G K - S L G - 2 0 0	HBL-101	角	
3 HBL-10316GK-200 HBL-10316GK-200	除く)	(定電力形・調光用を除く	※メタルハライドランプ (L-J/BU)	77 000		0216GK-200	HBL-102		
3 HBL-10316GK-200 HBL-10316GK-200 高圧ナトリウムランプ (1000W定電力形	0W · 1000W	メタルハライドランプ用 700W	700W·1000W	ZJ-203	HBL-10216GK-SLG-200 ZJ-203	0 2 1 6 G K - S L G - 2 0 0	HBL-102		
	を除く)	(1000W定電力形を除	高圧ナトリウムランプ			0316GK-200	HBL-103	3	
角 HBL-10316GK-SLG-200 23-303 660W・940W ネオルックス用 660W・	9 4 0 W	ネオルックス用 660W・94	660W·940W	ZJ-303		0 3 1 6 G K - S L G - 2 0 0	HBL-103	灯用	沿
4 HBL-10416GK-200 チョークレス水銀ランプ			チョークレス水銀ランプ			0416GK-200	HBL-104	4	
用			BHF500W·750W	ZJ-403		0 4 1 6 G K - S L G - 2 0 0	HBL-104	灯用	

※(B-J/BU)タイプはご使用になれません。

()内はHBL-10116G-200用

専用チャンネル (別売)

〈サブライト付器具について〉

本 体 形 名	適合光補償装置(別売)	適合サブライト(ハロゲンランプ)(別売)
HBL-4116G-SLG-200	2.5 S L - 1 0 1 2.5 S L - 2 0 1	JD100/110V 250W-E
HBL-10116G-SLG-200	5 S L – 2 0 1	JD100/110V 500W-E

(注) HBL-10116G-SLG-200には 200V用の光補償装置しかご使用になれま せん。 (安定器が200V用のみ適合の為)

(630)

5 6 0


560 | 560 |

(630)

5 6 0

■各部のなまえ

 $4\,1\,1\,6\,G$ HBL-10116G-200



■器具の取り付けかた

・専用チャンネルの取り付けピッチは右図の通りです。 M12m/mのボルトを使用して取り付けてください。 ①チャンネルのボルト(B)を取り外してください。


②チャンネルのボルトAをゆるめてください。


(5分目)

③チャンネルに安定器を取り付けてください。 (付属のM6鍋小ネジでしめつけてください) ④チャンネルを天井に取り付けてください。

⑤ボルトAに本体側取付金具Aを引掛けてください。 ⑥金具Bの長穴をボルトB穴に合わせて本体が水平に

なるようにボルト止めしてください。 ⑦ボルトA・ボルトB共、締め上げてください。





1灯用器具取付の場合は上図の向きで 取付てください。 (注) 角度調節金具側に金具Aを取付ることはできません。

取り付け板はチャンネル内側へ凸になる様に取り付けてください。 (注) チャンネル取付金具に当たることがあります。

■結線のしかた

- ・チャンネル内で安定器の結線をしてください。サブライト付の場合はサブライトの結線も合わせて行ってください。
- ・操作電源線およびランプ電源線は、1。6m/mまたは2m/mの単線を使用してください。
- ・セレクトスイッチに操作用電源を結線してください。
- ・セレクトスイッチおよび操作盤(HUD-206, HUD-212)は別売り品を
- ・必ずアースを取り付けてください。アースは法により第3種接地工事が必要です。
- ・結線は、端子台表示シールの通り正しく行ってください。誤配線しますと電気部品破損のおそれがあります。







〈オートリーラーへの操作線の結線〉


A送り配線をしない場合


- 1. 電源側端子台結線図(2灯用の場合)
 - ① 電源は、操作用電源とランプ用電源がありますので 分けて配線してください。
 - ② 操作用端子台およびランプ用端子台に差し込む電源線の 皮むき寸法は13±1mmでおこなってください。





〈ランプ電線の結線・サブライト付の場合〉






(注) 黒は50Hz用、茶は60Hz用を示します。

■ランプ取り付け及び交換のしかた

- ①スイッチ操作して、灯具を床面まで下降させてください。
- ②ガード枠の止めネジをゆるめ、反射笠からガード枠をはずしてください。
- ③ランプを交換してください。
- ④ガード枠を反射笠に取り付けてください。
- ⑤灯具を上昇しセットさせ、セレクトスイッチを停止(OFF) にもどしてください。
- ⑥ランプ電源を入れてください。




■使用方法とご注意

1 下降させる

- 器具の昇降に際しては、必ずランプ電源を切ってから行ってください。
- 昇降操作用のセレクトスイッチを下降に入れ照明器具を下降させます。
- この時、上昇←→下降の急激な切替えや、昇降高さ1~2mでの繰り返 し昇降等は故障の原因となりますので、行わないでください。
- 昇降装置の定格は30分です。30分以上の連続昇降動作は、行わない でください。








- セレクトスイッチを停止にすると停止します。
- この昇降装置には、任意位置停止機能があります。下降時任意の位置 で器具を支えるとそこで、停止します。
- 床面に到達すると自動的に停止します。
- 床面に到達した位置より横へずらさないでください。
- ワイヤーを引っ張らないでください。








上昇させる


- メンテナンスが終わりましたら、ワイヤーの「ねじれ」「もつれ」がないか を確認し、セレクトスイッチを上昇にしてください。
- ワイヤーがたるんだ状態(負荷のかからない)での上昇はしないでください。 し昇降等は故障の原因となりますので、行わないでください。
- 上昇中は照明器具を揺らしたり、回転させることなく巻き上げてください。
- 風の強い日の昇降や、昇降途中、照明器具が「揺れ」たり「回転」したりし たときは、直ちに停止させ、揺れや回転が治まってから再び、昇降させてく ださい。





- ④ ロック停止
- 照明器具が天井面に到達し「カチッ」と音がしたら ロックが完了します。
- 「カチッ」と音がして、ロック停止を確認したら、 必ずセレクトスイッチを停止にしてください。







■電動昇降装置点検リスト

オートリーラーの性能を維持するため、少なくとも6ケ月に一度は昇降動作を行い、下記項目を点検し てください。

1	下降テスト	操作スイッチを下降にして、照明器具を下降させる。	以上なく下降すること。
2	自動停止テスト	照明器具が床面に到達した時、昇降装置が停止すること を確認する。(モーター音がなくなることで確認する。)	モーターが停止すること。
3	昇降部の電気接点部の緩み、酸化の有無を目視によりチ接点状態確認 エックする。又、樹脂部品等の変形などがないかも確認する。		接点部の緩みなく接触面全体にわたる酸化がないこと。 樹脂部 品等の変形がないこと。
4	ワイヤー状態	ワイヤーにキンク (くせ) がないか、目視によりチェッ クする。	曲りぐせ、素線のほころび、素線切れなどのないこと。
5	上昇テスト	操作スイッチを上昇にして、正常にロックされることを 確認する。	以上なく上昇、ロックすること。
6	その他	昇降時に、モーターの回転音に以上はないか。ロック停止後、(操作スイッチをOFFにし)ランプは点灯するか。	以上音がないこと。 正常に点灯すること。

■修理サービス

ご使用中または、定期点検において異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買い上げの販売店(工事店)、またはお近くの 東芝ライテック(株)営業所にご相談ください。

なお、ご相談されるときは器具の形名および、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

東芝ライテック株式会社 施設・HID事業部 〒140 東京都品川区南品川2-2-13 (南品川JNビル) 111 (03) 5463-8776

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

(0098) I-NP1838